

Návod GSM modul

GSM modul lze spravovat pomocí bezplatných aplikací určených pro mobilní telefony jako Thermo Call, HeaterRC a další. Jsou k dispozici v App Store a Android Marketu.

Modul podporuje pouze vybrané příkazy z výše uvedené aplikace, tj.

- START
- STARTXXXX
- STOP
- STATUS
- 1234TIMER1:XXX

Aplikace umožňuje určit časový limit pro vytápění interiéru vozidla, umožňuje programování 24 hodin před zapnutím zařízení v určený čas. Je nutné nastavit aktuální čas v Telefonu NOKIA.

Zařízení pracuje s 5 telefonními čísly uloženými v telefonním seznamu SIM karty na pozicích 1-5: (nezaměňovat s telefonním seznamem telefonu).

POZOR !!!

Při programování SIM karty nejprve odeberte všechna čísla v telefonním seznamu a teprve poté tato čísla nově přeprogramujte, pouze čísla, která mají se systémem spolupracovat. Proveďte tento krok, v opačném případě může mít za následek nesprávné programování karty a pokaždé odmítnutí hovoru.

Odesílání SMS zprávami z telefonů, na který nelze instalovat aplikaci z obchodu App Store nebo Android Market.

START - umožňuje modulu používat poslední vybraná nastavení. Pokud uživatel dosud nevybral žádná další nastavení, bude použito tovární nastavení (1234TIMER1:030).

STARTXXXX - Zapnutí modulu v určitém čase do 24 hodin.

Příklad: START0600

Aktivuje modul v 06:00 pomocí posledního vybraného nastavení.

STOP - Vypne modul. Deaktivuje vybraný čas (STARTXXXX).

STATUS - Informuje, zda je modul aktivní.

1234TIMER1:XXX - Nastavuje dobu zapnutí modulu od 10 minut až 255 minut.

Tovární nastavení = 30 minut.

Zadáním hodnoty 000 se aktivuje modul v nepřetržitém provozním režimu a vyžaduje ruční deaktivace pomocí příkazu „STOP“.

Tlačítko a hlasové hovory CLIP duplikují příkazy SMS START a STOP.

Bezplatné ovládání prostřednictvím telefonního hovoru:

Zavolejte na telefonní číslo SIM karty modulu. Pokud je telefonní číslo volajícího jedním z 5 uložených na SIM kartě, pak po 3 zazvonění uslyšíte odmítnutí hovoru, které bude signalizovat zapnutí modulu na předem naprogramovanou dobu provozu.

Chcete-li modul vypnout, zavolejte znovu na telefonní číslo karty SIM modulu.

Tentokrát po 1 zazvonění uslyšíte ve sluchátku odmítnutí hovoru, co indikuje, že byl vypnut modul.

Volitelné tlačítko (1 s) připojené k WE-S umožňuje střídání zapnutí / vypnutí modulu bez použití telefonu.

Příklad schématu zapnutí ohřívače pomocí napětí plus.



Příklad schématu zapnutí ohřívače pomocí napětí mínus.



